



omni//card[©]

Grundeinstellungen Chipkartenlesers CKS2000

- 1. Konten eröffnen**
Hier legen Sie die freigegebenen Kontokarten fest(z.B. 1 - 4000).
- 2. Externe Karten freigeben**
Hier werden die studentischen Karten freigegeben (z. B. 100001 – 110000).
- 3. Stellplatz ID ändern**
Um die Auslesedaten einem Standort zuzuordnen wird hier ein Standortkennzeichen eingetragen (z.B. EF, PA, KL).
- 4. Stellplatznummer ändern**
Um eine eindeutige Identifikation bei der Abrechnung der ausgelesenen Daten zu gewährleisten, ist es notwendig jedem Stellplatz eine Nummer zuzuordnen.
- 5. Gerätetyp ändern**
Hier wird der Kopiergerätetyp eingetragen an dem der Chipkartenleser montiert ist (z.B. OCE 1900).
- 6. Gerätenummer ändern**
Hier bitte die Seriennummer des Kopiergerätes eintragen.
- 7. Firmenummer ändern**
In diesem Menüpunkt wird der gesamte Kartenkreis für einen Standort freigegeben. (z.B. 620).

Franz Glas Electronic
Dachauer Straße 17
86567 Tandern

Tel.: 08250 / 92 86 88
Fax: 08250 / 92 86 89
info@glas-electronic.de