



omni//card3[®]

Ladeterminale CKAS2000

Kurzbeschreibung

Mit dem omni//card3[®]-Ladeterminale lässt sich das Kopierguthaben der omni//card3[®]-Kontokarten auf bis zu 1.500 Kopien aufladen.

Aufladen der Kontokarten in 4 Schritten:

1. Schritt: Karte einstecken

Nach dem Einstecken einer gültigen Kontokarte wird die Pin-Nummer abgefragt. Eine ungültige Karte wird automatisch wieder ausgeworfen.

Karte
einstecken

2. Schritt: 4stelligen Pin eingeben

Bei Eingabe einer falschen Pin-Nummer, wird die Kontokarte mit der Fehlermeldung "USERPIN FALSCH" ausgeworfen. Gibt man 3 mal in Folge den falschen Userpin ein, wird die Karte gesperrt. Gesperrte Karten können nur vom zuständigen Systembetreuer freigegeben werden.

Pin
< _ >

3. Schritt: Karte aufladen

Nach Eingabe des richtigen Userpins erscheint im Display die Kartenummer und das aktuelle Kopierguthaben der gesteckten Karte. Mit den **Tasten** 1 bis 5 wird die Kontokarte aufgeladen:

- 1: 100 Kopien hinzufügen
- 2: 200 Kopien hinzufügen
- 3: 300 Kopien hinzufügen
- 4: 400 Kopien hinzufügen
- 5: 500 Kopien hinzufügen

Karte 2000
Guth. 1234

100 Kopien mehr
*=Abbruch #=OK

• • •

500 Kopien mehr
*=Abbruch #=OK

Die Auswahl wird mit der **#-Taste** bestätigt bzw. mit der ***-Taste** abgebrochen. Das neue Guthaben wird im Display angezeigt. Soll das Kopierguthaben noch weiter aufgestockt werden, bitte Schritt 3 wiederholen bis das gewünschte Guthaben erreicht ist. Die maximal mögliche Anzahl an Kopien beträgt 1.500 Kopien.

4. Schritt: Karte auswerfen

Mit der ***-Taste** wird die Kontokarte ausgeworfen.

Franz Glas Electronic
Dachauer Straße 17
86567 Tandern

Tel.: 08250 / 92 86 88
Fax: 08250 / 92 86 89
info@glas-electronic.de